AIMapper 试用说明书

——从下载到上手，一步步带你体验 AI 投影映射

一、AIMapper 是什么

AIMapper 是光峰科技推出的 AI 投影映射软件。通过拍摄真实物体，AIMapper 可将其重建为 3D 数字模型，并根据你的创意生成视觉内容，再通过 3D 几何适配与自动投影对齐融合，将画面精准呈现在物体表面，为普通物体带来全新的视觉体验。典型应用场景包括：

- 小型/个人创意：个人工作室、艺术创作、节庆氛围布置（1-2 台即可开工，一人也能做专业级 Mapping）。
- 中型/商业场景：快闪活动、企业发布会、产品路演（1-3 台灵活叠加，快速搭建快速上线）。
- 大型/户外地标：大型场馆、户外光影秀、地标建筑投影（多机叠加高亮方案，亚像素级对位+高亮度输出）。

二、您的试用权益

AIMapper 提供免费试用，下载即可开始体验，无需付费、无需绑定设备。具体权益如下：

- 可创建 1 个项目，所有核心功能（手机采集、自动重建、多机融合、AI 生成等）全面开放，完整体验从素材生成到投影输出的全流程
- 赠送 450 AI 积分，可用于 AI 图片/视频生成
- 试用无时间限制，积分用完或项目数不够再考虑升级

三、系统要求

在下载安装前，请确认您的电脑满足以下最低配置要求：

项目	最低配置	推荐配置
操作系统	Windows 10 及以上	Windows 10 / Windows 11
CPU	Intel Core i7 或同等性能	Intel Core i7 及以上
内存	8 GB 及以上	16 GB 及以上
显卡	推荐独立显卡	独立显卡（NVIDIA / AMD）
显存	4 GB（最多 5 台投影）	5 GB 及以上（6 台以上投影）
网络	AI 生成功能需联网	稳定的互联网连接

【注意】AI 生成功能需要联网使用，离线状态下只能进行投影映射的基础操作。建议在有稳定网络的环境下体验完整功能。

四、下载与安装步骤

1. 在官网页面，下载 AIMapper 安装包（.exe）。
2. 双击运行安装包，按照安装向导提示完成安装。建议使用默认安装路径。
3. 安装完成后，在桌面或开始菜单中找到 AIMapper 并启动。
4. 首次启动时，按照提示注册账号（使用邮箱注册即可）。
5. 登录后即可看到您的 450 试用积分已自动到账，可以开始创建第一个项目。

【遇到安装问题？】如果安装过程中出现报错，请检查：① 是否以管理员身份运行；

② 系统是否为 Windows 10 及以上版本；③ 杀毒软件是否拦截了安装程序。仍无法解决请联系技术支持。

五、快速上手：三步开启您的首个项目

第一步：下载安装 — 点击官网下载按钮，下载 AIMapper 安装包并完成安装，注册您的专属账号。

第二步：硬件准备与采集 — 准备好您的投影仪和智能手机（或工业相机），参考《快速上手指南》完成现场数据采集。

第三步：AI 生成与播放 — 提交三维重建后，使用您的免费 AI 积分生成创意内容，一键投影播放。

【想了解更多操作？】完整的操作指南请参考软件内置的「用户手册」和「教程视频」，在 AIMapper 官方网站「资源与帮助」菜单中可以找到。

六、常见问题 FAQ

Q1：试用版有功能限制吗？

试用版可以使用 AIMapper 的全部核心功能，包括 AI 生成、几何校正、边缘融合等。唯一的限制是：最多创建 1 个项目，以及只有 450 试用积分。

Q2：试用积分用完了还能继续用吗？

积分用完后，AI 生成功能将无法使用，但已有的项目和素材仍然可以查看和编辑。您可以通过购买积分包或购机赠积分的方式获取更多积分。

Q3：一个账号可以在多台电脑上使用吗？

多设备同时登录的支持取决于您的授权方案。多人协作的项目建议为每位操作员分配独立账号，以确保数据安全和操作可追溯。如需多人同时操作，请联系技术团队了解并发配置方案。

Q4：AI 生成的内容可以用于商业用途吗？

AI 生成的内容在符合相关条款的前提下可以用于商业项目。具体使用范围取决于您的授权协议和所选 AI 模型的服务条款。

Q5：AIMapper 支持哪些操作系统？

AIMapper 目前支持 windows 操作系统，需配备独立显卡 4GB 以上。详细的系统要求和硬件配置清单，请参阅官网「系统要求」页面或联系技术支持获取。

七、技术与商务支持

如您需要进行商务咨询，或在使用过程中遇到问题，有产品优化建议，欢迎通过以下方式联系我们：

联系邮箱：partner@appotronics.com

商务咨询：产品演示预约、项目方案咨询、批量采购

技术支持：操作咨询、故障排查、技术建议、项目应用指导